



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НАКЛАДНОЙ / ВСТРАИВАЕМЫЙ UTH-150 (2КВт, 8м2)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Энергосберегающие инфракрасные отопительные системы

► Введение

Терморегуляторы серии UTH производства компании «Uriel Electronics Co, LTD» (Южная Корея) спроектированы специально с учетом особенностей украинского рынка и собраны из высококачественных японских комплектующих.

Корпус терморегуляторов выполнен из ударопрочного пластика. Терморегуляторы обладают высокой устойчивостью к перепадам напряжения. Они оснащены легкочитаемым электронным дисплеем, просты в управлении.

Терморегуляторы можно эксплуатировать в режиме заводских настроек, можно программировать в соответствии с потребностями конкретных задач.

► Назначение

Терморегулятор предназначен для поддержания температуры во внутренних помещениях зданий с использованием датчика температуры, размещаемого в полу.

Терморегулятор используется совместно с подогреваемыми пленочными инфракрасными полами или другими системами и устройствами электрического отопления (системами теплого пола).

► Комплект поставки

Терморегулятор UTH-150	1 шт.
Датчик температуры пола SF-4×15	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

► Технические данные

Тип монтажа	накладной / встраиваемый
Номинальное рабочее напряжение, В	220
Диапазон допустимых напряжений, В	85 ... 265
Диапазон контролируемых температур, °С	+1 ... +60
Максимальный ток коммутации, А	10.0
Максимальная коммутируемая нагрузка, кВт	2.2
Датчик температуры пола SF-4×15	NTC (7.2 кОм)
Функция подключения датчика перегрева	отсутствует
Вес, г	100
Габаритные размеры, мм	80×80×40

Для управления нагрузкой используется электромагнитное реле. Установки пользователя вводятся в прибор с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства. Значения установок пользователя сохраняются в энергонезависимой памяти.

► Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током терморегулятор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007-75.

В терморегуляторе используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей, техническом обслуживании, монтажных работах необходимо отключить терморегулятор и подключенные к нему устройства от сети.

Терморегулятор не предназначен для эксплуатации в условиях тряски и ударов, а также во взрывоопасных помещениях.

Не допускается попадание влаги на входные контакты клеммных блоков и внутренние электроэлементы терморегулятора. Запрещается использование терморегулятора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Нормальная работа прибора гарантируется при температуре от 0 до 50 °С и относительной влажности от 30 до 80%.

Монтаж и техническое обслуживание терморегулятора должны производиться квалифицированными специалистами, изучившими руководство по эксплуатации.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».


► **Монтаж терморегулятора**

Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:

- Монтажная коробка стандартная (для встраиваемого типа),
- Отвертка,
- Индикатор фазы сетевого напряжения.

Все работы по монтажу и подключению прибора следует проводить при отключенном напряжении.


Установка датчика пола:



Датчик пола устанавливается под термопленку, ближе к терморегулятору, на черной полосе термопленки и крепится на полосу с помощью битумной изоляции. Под датчик в теплоотражающем материале делается канавка (углубление).

Длина провода датчика не должна превышать 50 м.

Установка терморегулятора:



- Выберите место расположения терморегулятора.

- Подготовьте отверстие в стене по размеру монтажной коробки (для встраиваемого типа).

- Установите монтажную коробку (для встраиваемого типа).

- Соедините провода, соблюдая полярность: «5» и «6» - подключение питающей сети,

«4» и «3» - подключение нагрузки, «1» и «2» - подключение датчика пола.


- Снимите лицевую панель, открутив винт фиксации.

- Установите корпус терморегулятора в монтажную коробку (для встраиваемого типа) или на стену (для накладного типа), зафиксировав его двумя винтами.

- Установите лицевую панель и нажмите на нее, до срабатывания обеих защелок.

- Зафиксируйте лицевую панель винтом.

► Устройство



1. Светодиодный дисплей
2. Индикатор работы
3. Уменьшение температуры
4. Увеличение температуры
5. Включение / выключение

► Работа и программирование

Показания индикатора работы:

- красный цвет - режим нагрева,
- зеленый цвет - режим ожидания (отключения).

При первом включении терморегулятора (нажатии кнопки включения) происходит небольшая задержка включения, т.к. терморегулятор определяет наличие подключения основного датчика и определяет режим работы.

Терморегулятор имеет 2 основных режима работы: режим «Температура» («SEN-SENSOR», основной датчик пола подключен) и режим «Таймер» («TIN-TIMER», основной датчик пола не подключен).

Режим «SEN-SENSOR» активируется, если основной датчик пола подключен к терморегулятору. При включении терморегулятора на дисплее индицируется значение фактической температуры термоплёнки. Кнопками ▲ и ▼ выставляется желаемая температура нагрева (желательно не более 30 °С). После задания температуры терморегулятор с задержкой в 3 секунды автоматически переходит в режим индикации фактической температуры термоплёнки.

Вход в режим изменения заводских настроек (см. таблицу 1) осуществляется методом одновременного нажатия кнопок ▲+▼. Меняются значения нажатием кнопок ▲ или ▼. Установив требуемые значения и одновременно нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», сохранив введенные изменения (мерцание «SAV»). Для режимов работы «НН» и «СС» рекомендуется сохранять следующие значения: T-L = 0, T-H = 60. Следует отметить, что в большинстве случаев, изменять заводские настройки терморегулятора нет необходимости.

Если основной датчик пола не подключен, то терморегулятор автоматически переходит в режим «TIN-TIMER». При включении терморегулятора на дисплее индицируются цифры от 1 до 10. Каждая цифра соответствует одному из режимов программы (см. таблицу 2). Цикличность (кратность) программы можно изменить, войдя в режим изменения заводских настроек путем одновременного нажатия кнопок ▲+▼, далее в режим «TIN», выбрав кнопками ▲ или ▼ цифру от 01 до 60. Соответственно, время включения и выключения будет увеличено в цифру, высвечиваемую на дисплее. Далее, одновременно нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», сохранив введенные изменения (мерцание «SAV»).

«RST» представляет собой режим инициализации терморегулятора (сброса на «заводские значения»). Для осуществления инициализации необходимо войти в режим изменения заводских настроек путем одновременного нажатия кнопок ▲+▼, далее в режим «RST» (на дисплее появиться значение «OFF»), выбрав кнопками ▲ или ▼ значение «ON», одновременно

нажимая кнопки ▲+▼, необходимо дойти до функции «SAV», активировав режим инициализации (мерцание «SAV»).

Системные сообщения (индицируются на светодиодном дисплее терморегулятора при наступлении соответствующих им событий):

- «EO» + звуковое оповещение - обрыв в цепи датчика температуры,
- «ES» + звуковое оповещение - замыкание в цепи датчика температуры.

Таблица 1

Наименование	Дисплей	Заводское значение	Возможность выбора	Пояснения
Класс функции	STN	S	SEN, TIN, RST	Режим «температура», режим «таймер», режим «RST»
Индикация задания по температуре / текущей температуры	H-C	HH	HH, CC	HH - на дисплее индицируется задание по температуре, CC – на дисплее индицируется текущая температура
Минимальная температура	T-L	0 °C	от -20 °C до макс	Выбор нижнего уровня в температурной зоне
Максимальная температура	T-H	60 °C	от мин до 80 °C	Выбор верхнего уровня в температурной зоне
Отклонение по температуре	DIF	2 °C	от 0 °C до 5 °C	Точность поддержания температуры (вкл/выкл)
Временная задержка подключения нагрузки	DLY	20 сек	от 1 до 60 сек	Временная задержка вкл/выкл терморегулятором нагрузки к питающей сети
Функция защиты от перегрева	OHT	60 °C	от макс до 80 °C	Данная функция неактивна
Подстройка сопротивления сенсора	RES	00	от -10 до 10	Подстройка точности измерения датчика в заданной температурной зоне

5

Таблица 2

№ программы	Нагрузка вкл.	Нагрузка выкл.
1	15 сек × S	45 сек × S
2	20 сек × S	40 сек × S
3	25 сек × S	35 сек × S
4	30 сек × S	30 сек × S
5	35 сек × S	25 сек × S
6	40 сек × S	20 сек × S
7	45 сек × S	15 сек × S
8	50 сек × S	10 сек × S
9	55 сек × S	5 сек × S
10	60 сек × S	0 сек × S

S: цикличность (кратность)

S = 01 ... 60

Если S = 02, то для шага 1:

15×02 = 30 сек (вкл) и 45×2 = 90 сек (выкл)

► Условия хранения и эксплуатации

Терморегулятор должен храниться / эксплуатироваться в отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности воздуха до 85%.

